



!!! CODE !!!  
Désactiver les pull-ups internes (5V) du microcontrôleur.  
si activées, (5V sur le bus) => dommages au capteur de bpm.

