



!!! CODE !!!
Désactiver les pull-ups internes (5V) du microcontrôleur.
si activées, (5V sur le bus) => Dommages au capteur de bpm.

