

Boutons DRUMS
SW3
SW_Push
SW10
SW_Push
PAD1
PAD5
PAD2
PAD6
SW4
SW9
PAD3
PAD7
SW5
SW8
PAD4
PAD8
SW6
SW7
GND
manquent des capa de découplage
C4
100nF
C8
100nF
C7
100nF
VCC
GND
C1
22pF
C2
22 pF
Y2
Crystal_GND24
C3
1uF
Reset
RESET
XTAL1
XTAL2
AREF
VBUS
D+
D-
UCAP
UVCC
VCC
AVCC
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PC6
PC7
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
HWB/PE2
PE6
PF0
PF1
PF4
PF5
PF6
PF7
UGND
SCK
MOSI
MISO
PAD8
VOLT
PAD7
PAD6
PAD5
PAD4
PAD3
RX
TX
LED_PAD6
LED_PAD5
LED_PAD7
LED_PAD8
nHWB
LED_PAD1
LED_PAD2
LED_PAD3
LED_PAD4
PAD1
PAD2
U1
ATmega32U4-A
SW1
SW_Push
nHWB
Reset
SW2
R7
10k
R8
MICROCONTRÔLEUR
J1
AVR-ISP-6
MISO
MOSI
SCK
RST
Reset
LED_PADS
D4
LED
22Ω
LED_PAD1
R9
LED_PAD2
R10
D6
D5
LED_PAD3
R11
LED_PAD4
R12
D8
D7
LED_PAD5
R13
LED_PAD6
R14
D10
D9
LED_PAD7
R15
LED_PAD8
R16
D11
U3
MAX1811
4.7uF
IN
EN
SELV
SELI
BATT
CHG
+BATT
J2
J6
J3
Conn_01x03_Pin
D3
LED
330
C10
4.7uF
R4
2.2k
J5
USB_A
Shield
R1
R2
22
D+
D-
J7
R18
10k
D12
J8
R17
10k
D13
bluetooth
J4
Conn_01x06_Socket
TX
RX
Sheet: /
File: hedi_youssef.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.0
Id: 1/1